

Настоящая инструкция определяет комплект поставки стула «Рено», порядок сборки и указания по использованию и эксплуатации.

### Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
1.	Основание стойки	1	
2.	Газпатрон	1	
3.	Стойка	1	
4.	Блок сиденье-спинка	1	
5.	Винт М6х20	4	
	Инструкция по сборке и эксплуатации	1	

### Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

1. Газпатрон 2 большим диаметром установить в отверстие основания стойки 1.
2. Стойку 3 прикрутить к блоку сиденье-спинка 4 четырьмя винтами 5, совместив отверстия во фланце стойки с отверстиями в сиденье.
3. Блок сиденье-спинка 4 установить на газпатрон 2.

Сборка закончена.

**Внимание!** Все резьбовые соединения сперва наживляются, затем зажимаются.

*Рисунок №1*



### Регулировки

1. **Регулировка по высоте.** Присев в стуле (или привстав с него) поднимите рычаг *М* вверх, подберите нужную высоту, опустите рычаг *М* в исходное положение.

### Порядок предъявления претензий

1. В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

### Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы стул прослужил Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

1. Неукоснительно следуйте инструкции по сборке стула.
2. При сборке стула проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
3. Необходимо помнить, что каркасы стульев изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
4. Эксплуатируйте стул только в сухих отапливаемых помещениях.
5. Не допускайте ударов по стулу и любых других видов экстремальных нагрузок.
6. Не рекомендуется сидеть на стуле более чем одному человеку весом более 100 кг.
7. Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
8. Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
9. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
10. Не ставьте на стул предметы с острыми углами и краями, избегайте контакта с жесткими окружающими предметами.
11. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
12. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
13. При доставке стула в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
14. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов стула каждые полгода. Скрип в механизмах трансформации не является дефектом мебели.
15. Для ухода за стулом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.